



SPACE

Сканер 2D штрих-кодов

Руководство
пользователя



V5.0N

Данное руководство пользователя написано для 2D-сканера штрих-кодов. Полное руководство по использованию можно запросить у авторизованного дистрибьютора.

▼ Системные настройки



Сброс на заводские
настройки

Примечание: заводские настройки
в этом руководстве помечены «*»


▼ Интерфейс подключения



* USB-KBW



USB-Virtual COM



RS-232

▼ Типы штрих-кодов



Вкл. чтение
1D штрих-кодов



Выкл. чтение
1D штрих-кодов



Вкл. чтение
2D штрих-кодов



Выкл. чтение
2D штрих-кодов

▼ Звук считывания



* Вкл.



Выкл.

▼ Световая индикация



* Вкл.



Выкл.

▼ Разделители



* Установить
разделитель CR



Отключить
разделитель CR



Установить
разделитель LF



Отключить
разделитель LF

▼ Преобразование верхнего
и нижнего регистра



Конвертировать
в нижний регистр



Конвертировать
в верхний регистр



Не конвертировать

▼ Переход на веб-сайт
при сканировании QR-кода



* ВКЛ.



ВЫКЛ.

▼ Раскладка клавиатуры



* USA



FRANCE



GERMANY



ITALY



SPAIN



RUSSIA



JAPAN

▼ Скорость передачи данных



4800



* 9600



19200



38400



57600



115200